

7 Правила хранения

7.1 Основные правила хранения и установки изложены в разделах 3, 4 настоящего руководства по эксплуатации, а также «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

7.2 Запрещается:

- внутри зданий общежитий; - в многоэтажных зданиях (кроме 2-х этажных, имеющих не более 4-х квартир); - в помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба и вход в них осуществляется из этих помещений;
- в нежилых и подвальных помещениях; - в жилых комнатах, - у запасных (пожарных) выходов из помещений,
- со стороны главных фасадов зданий; - в проездах с интенсивным движением транспорта;
- ремонт баллона и вентиля потребителем;
- эксплуатация неисправного баллона или его вентиля;
- переносить баллон руками в обхват или на плечах;
- катить или волочить баллон;
- 6) эксплуатация с истекшим сроком назначенного освидетельствования (отметка находится на табличке баллона).

8 Транспортирование

8.1 Порожние баллоны транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на каждом виде транспорта..

8.2 Транспортировка наполненных газом баллонов в общественном транспорте категорически запрещается.

8.3 Перевозка наполненных газом баллонов должна производиться на рессорном транспорте в горизонтальном положении, обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также деревянные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга.

Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

8.4 Во время погрузки и разгрузки баллонов со сжиженным газом двигатель автомобиля, перевозящего баллоны, должен быть выключен.

8.5 Лица, не достигшие 18 лет, к перевозке баллонов не допускаются.

8.6 При транспортировке баллонов необходимо следить за их герметичностью.


Во время движения автомобиля водитель не должен допускать резких остановок и торможений, не оставлять без присмотра на длительное время автомобиль, не пользоваться близи транспорта открытым огнем, не курить.

9 Свидетельство о приемке

9.1 Баллон объемом 50 л изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 15860-84, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Баллон объемом 50 л № _____ изготошен _____ (заполнен) _____ (заполнен)

изготовлен
(число, месяц, год)


МПУ
Газ
(подпись)

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие баллона требованиям ГОСТ 15860-84, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня продажи баллонов.

10.3 Гарантийный срок хранения - два года со дня выпуска.

Открытое акционерное общество

«Новогрудский завод газовой аппаратуры»
231400, РБ, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Минчевица, 109

Тел: (+375-1597) 43765 (ОТК), 43794(Сбыг), 43795(Маркетинг)

Факс: (+375-1597) 43796(Приемка), 43788(Маркетинг)

E-mail: info@novogas.com, www.novogas.com



ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ

ГАЗОВ ОБЪЕМОМ 50 Л.

Руководство по эксплуатации.
Н3 55.00 РЭ

ЕАС



4 810537 005319

ВНИМАНИЕ!

Баллон должен заправляться сжиженным газом в соответствии с маркировочными линиями нанесенными на табличке баллона. Масса газа должна быть не более 21,2 кг. Наполнение баллона сжиженным газом выше нормы крайне ОПАСНО и не допускается, т. к. от расширения газа в баллоне при повышении температуры (от нагрева) может произойти разрушение корпуса, сопровождающееся взрывом.

Руководство по эксплуатации является объединенным документом с паспортом.

1. Общие сведения о газовом баллоне

Изготовитель – Открытое акционерное общество

"Новогрудский завод газовой аппаратуры"

231400, РБ, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Минчевица, 109

Тел: (+375-1597) 43765 (ОТК), 43794(Сбыг), 43795(Маркетинг)

Факс: (+375-1597) 43796(Приемка), 43788(Маркетинг)

e-mail: info@novogas.com, www.novogas.com

1.1 Перед пользованием баллонами потребитель должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1.2 Баллон предназначен для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей).

1.3 Сжиженные углеводородные газы взрыво и пожароопасны. Они тяжелее воздуха и могут скапливаться в подвалах, ямах, углублениях и других подобных непроветриваемых местах. Поэтому **утечки крайне опасны**.

1.4 Заполнение баллонов газом должно производиться только на кустовых базах сжиженного газа, газонаполнительных станциях или пунктах. Заполнение баллонов вне указанных мест запрещается.

1.5 Необходимые маркировочные данные в соответствии с требованиями ГОСТ 15860-84 нанесены на табличке.